# Hardware und Software Manual

# H1.M100



HVAC by powerIO powerIO GmbH Eberhardstr. 65 D-70173 Stuttgart Phone: +49 (0) 0711/ 99887200 E-Mail: office@powerio.com www.hvac-automation.com oder www.powerio.com



## Content

1	Funk	tionalitäten und Einsatzgebiet 2
2	Allge	emeine Informationen
	2.1	Hinweis zur Bedienungsanleitung
	2.2	Sicherheitshinweise
3	Schr	ellstart – Erste Schritte
4	H1.N	/100 – CODESYS <sup>®</sup> PLC mit Schnittstellen und OnBoard I/Os5
	4.1	Hardware Konfiguration
	4.1.1	Montage und Dimensionen5
	4.1.2	2 Technische Spezifikation
	4.1.3	3 OnBoard I/Os
	4.1.4	Buttons and LEDs
	4.1.5	5 UPS (Uninterruptible Power Supply) function
	4.1.6	5 Realtime Clock (RTC) 11
	4.2	Software Konfiguration
	4.2.1	powerIO Device Manager .exe Programm 11
	4.2.2	2 H1.M100 Applications verwalten 14
	4.2.3	3 CODESYS
5	Envi	ronmental protection

#### Copyright

Copyright<sup>®</sup> 2021 powerIO GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf diese Anleitung weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in Datenerfassungssystemen gespeichert oder in andere Landes- bzw. Computersprachen übersetzt werden. Dies gilt für jede Form und jedes Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, manuell oder auf andere Art und Weise.

Modbus® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Schneider Electric, lizenziert an die Modbus Organization, Inc.

# 1 Funktionalitäten und Einsatzgebiet

Der H1.M100 ist ein Computer für den Einsatz in Steuerungs- und Automatisierungssystemen. Der H1.M100 wird mit dem Raspberry Pi Computer Module 3 und einem Linux-System betrieben. Einsatzbereit mit dem CODESYS<sup>®</sup> Entwicklungssystem und den IEC 61131-3 Programmiersprachen.

# 2 Allgemeine Informationen

### 2.1 Hinweis zur Bedienungsanleitung

Um alle Vorteile Ihrer neuen Handbedienebene umfassend nutzen zu können, sollten Sie alle Kapitel dieser Bedienungsanleitung lesen. Dies ermöglicht Ihnen die Merkmale der Geräte kennenzulernen und den sicheren Umgang mit dem System zu erlernen.

## 2.2 Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät benutzen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig lesen. Dies gilt auch, falls zu einem späteren Zeitpunkt Fragen auftreten sollten.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Geräte sind ausschließlich für die in dieser Dokumentation vorgegebenen Bestimmungen und Leistungsmerkmale einzusetzen. Bei nicht bestimmungsgemäßer oder fahrlässiger Benutzung übernimmt der Hersteller keine Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.

- Beachten Sie alle am Gerät angebrachten oder in der technischen Dokumentation aufgeführten Hinweise und Warnungen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in den dafür vorgesehenen Halterungen oder Einbaurahmen.
- Die Module sollten nicht in unmittelbarer Umgebung von Frequenzumrichtern eingebaut werden.
- Frequenzumrichter sind mit sämtlichen Schutzmaßnahmen zu beschalten, dass die geforderten Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden (z.B. Netzfilter etc.).
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die zu Beschädigung der elektronischen Bauteile führen können.
- Die Anschlussspannung muss den Angaben in der Dokumentation entsprechen.
- Die auf der Rückseite des Gerätes befindlichen Anschlussklemmen sollten ausschließlich von autorisiertem und unterwiesenem Fachpersonal verdrahtet werden.
- Führen Sie keine Verdrahtungsarbeiten unter Spannung durch. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, da einige Klemmen 230 V führen können.
- Das Verbinden und Lösen von Steckverbindungen unter Spannung sind zu vermeiden. Die Geräte können dadurch zerstört werden!
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände, z.B. Schrauben oder anderes Befestigungsmaterial, in das Gerät gelangen
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit extremen Temperaturschwankungen. Die im Datenblatt angegebenen Temperaturbereiche für Lagerung und Betrieb sind einzuhalten, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Sollten dennoch einmal Störungen auftreten, versuchen Sie niemals, Ihr Gerät selbst zu reparieren. Zerlegen Sie Ihr Gerät nicht, da sonst Teile im Inneren des Gerätes freigelegt und bei Berührung beschädigt werden können. Wenden Sie sich bei Problemen grundsätzlich an den Hersteller.

# 3 Schnellstart – Erste Schritte

Es wurde ein H1.M100 Quickstart Guide entworfen. Dieser liegt bei jeder Steuerung bei oder finden Sie auf unserer Homepage unter Downloads.



# 4 H1.M100 – CODESYS<sup>®</sup> PLC mit Schnittstellen und OnBoard I/Os

## 4.1 Hardware Konfiguration

Die Folgende Abbildung 1 zeigt schematisch die angebrachten Schnittstellen des H1.M100 sowie die feste Comport Nummerierung der Schnittstellen.



Abbildung 1: Schnittstellenübersicht H1.M100 Hardware

#### 4.1.1 Montage und Dimensionen

Der H1.M100 hat zwei Montage Vorrichtungen. Um optimalen Wärmeabtransport zu gewährleisten sollte genug Freiraum gewählt werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Luftzirkulation durch die vorhandenen Lüftungsschlitze auf der Unter- und Oberseite nicht behindert wird. Nur folgende Montagearten verwenden:

#### **DIN Hutschiene 35mm**

Der H1.M100 kann einfach auf eine DIN Hutschiene montiert werden. Bitte Montagerichtung in Abbildung 2 zwei beachten. Es kann bei der Montage und Demontage hilfreich sein, mit einem Schraubendreher die Spannklammer in der Mitte des Geräts etwas zu öffnen.

#### Wandmontage

An der linken oberen und der rechten unteren Ecke des H1.M100 befinden sich auf der Rückseite zwei Klammern, die nach außen geschoben werden können. Mit diesen Klammern lässt sich der H1.M100 direkt an eine Wand montieren. Zur Montage müssen Klemmen abgezogen werden.







Abbildung 2: Montagerichtung und Dimensionen H1.M100

## 4.1.2 Technische Spezifikation

CPU & memory						
SoC	BCM2837, ARM Cortex A53 o	ore, 1.2GHz				
RAM memory	1 Gbyte	Gbyte				
Flash memory	4Gbyte eMMC					
Power supply						
Supply voltage	15 28V DC					
	Conditions	nditions Supply current @ 24V				
	CPU 100% load, Ethernet 100	210 mA				
CPU & memory SoC RAM memory Flash memory Power supply Supply voltage Power consumption Interfaces Ethernet CAN 1-WIRE RS-232 RS-485 USB Inputs & Outputs Digital opto-isolated inputs Dry contact inputs	CPU 1% load, Ethernet no act	ive	75 mA			
	CPU 1% load, +3V3 peripheral	s switched off	40 mA			
Interfaces						
Ethernet	1 x Ethernet 10/100-Mbit, Au	Ethernet 10/100-Mbit, Auto MDI-MDIX, RJ-45				
CAN	1 x CAN, MCP2515, terminal	<pre>cCAN, MCP2515, terminal blocks</pre>				
1-WIRE	1 x 1-WIRE, DS2482S-100+, to	L x 1-WIRE, DS2482S-100+, terminal blocks				
RS-232	x RS-232 (RXD, TXD, RTS, CTS), DB9 male					
RS-485	1 x RS-485, terminal blocks	x RS-485, terminal blocks				
USB	3 x USB host 2.0 Type-A, 1 x	Mini USB 2.0 Typ	be B			
Inputs & Outputs						
	Channels	8				
	Low-level input voltage	0 +5 V DC				
Digital opto-isolated inputs	High-level input voltage	+10 +28V DC				
	Isolation voltage	5 kV <sub>RMS</sub>				
	Input resistance	Input resistance >=10kΩ				
Dry contact inputs	Channels	4				
	Channels	8				
Open drain outputs	Maximum current	500 mA				
	Maximum voltage	28 V DC				
	Channels	4				



	Voltage Range 0 +10V					
Analog inputs	Max input voltage	+10.0V				
	Resolution	10-bit				
	Input resistance	30 kOhm				
	Channels	2				
Analog outputs	Voltage Range	0 +10V				
Analog inputsAnalog outputsSV output DC5V output DCTerminal blocksStandardsEU standardENCOperating TemperatureOperating Relative HumidityStorage TemperatureProtection RatingMiscellaneousWatchdogDimensionEnclosureWeightConnectorPower supplyUSBHDMI1-wireAnalog inputs/outputs	Max output current	20 mA				
	Resolution	10-bit				
	Total maximum current	1 A				
5V output DC	Note: Total maximum current USB +5V outputs	is the current of +5V DC connector output and all				
	Wire range	0.5 - 1.5 mm², 28 -16 AWG				
Terminal blocks	Torque	0.2 Nm				
	Strip length	7 mm				
Standards	·					
EU standard	EN 61326-1:2013					
Environment						
ЕМС	EN 55011 group 1 class A, El	N 55011 group 1 class B				
Operating Temperature	0 °C ~ 50 °C					
Operating Relative Humidity	5 ~ 95%, non-condensing					
Storage Temperature	-25 °C ~ 80 °C					
Protection Rating	IP20					
Miscellaneous						
Watchdog	Two watchdogs: WDT 1: SoC BCM2835 built- WDT 2: connected to GPIO	in				
Dimension	158 x 114 x 59 mm (including	connectors)				
	Mount	Din-rail, wall mount				
Enclosure	Material	ABS UL-94-HB				
Weight	295g					
Connector	Maximum cable length					
Power supply	3 m					
USB	3 m					
HDMI	3 m					
1-wire	3 m					
Analog inputs/outputs	3 m					
	i m					
Digital inputs/outputs	3 m					
Digital inputs/outputs RS-232	3 m 3 m					
Digital inputs/outputs RS-232 Ethernet 10/100Mbit	3 m 3 m 30 m					
Digital inputs/outputs RS-232 Ethernet 10/100Mbit CAN	3 m 3 m 30 m 1000 m *					

## 4.1.3 OnBoard I/Os

#### 4.1.3.1 Spannungsversorgung und potentialfreie Eingänge

Abbildung 3 zeigt die Anschlussklemme für die Spannungsversorgung sowie den vier potenzialfreien Eingangskontakten.



Abbildung 3: Schaltplan Spannungsversorgung und potenzialfreie Eingänge

Empfohlene Spannungsversorgung: 24V 1,25 A. An der Schnittstelle 'RS485' können die Module direkt angeschlossen werden. An den

Schnittstellen 'USB1', 'USB2' und 'USB3' sind Konverter (USB <-> RS485, z.B. FTDI Chip USB RS485 Schnittstellenkonverterkabel) erforderlich. Diese können unter <a href="https://shop.powerio.com/shop">https://shop.powerio.com/shop</a> bezogen werden.

## 4.1.3.2 Digitale optoisolierte Eingänge

Abbildung 4 zeigt die Anschlussklemme der 8 optoisolierten Eingänge.



Abbildung 4: Schaltplan optoisolierte Eingangskontakte



#### 4.1.3.3 Open-Drain Ausgänge

Recommended connection of LED (a) and relays (b,c) to open drain outputs is shown on Abbildung 5: Schaltplan digital Ein- und Ausgänge (a) LED (b,c) Relais. O+ is terminal to connect + potential when switching inductive load. The internal diodes protect the output transistors from transient voltage peaks (b). In case of long cables to relay, connection with external diode (c) is recommended.



Abbildung 5: Schaltplan digital Ein- und Ausgänge (a) LED (b,c) Relais

#### 4.1.3.4 Analog Ein- und Ausgänge

Abbildung 6 zeigt die Klemme für die analogen Ein- und Ausgänge.



Abbildung 6: Schaltplan Analog Ein- und Ausgänge

#### 4.1.3.5 Schnittstelle RS485 ( COM2 )

Die Schnittstelle RS485 kann mittels des Jumpers J2 aktiv terminiert werden. Der Jumper befindet sich unmittelbar unterhalb der Steckverbindung der RS485-Schnittstelle. Die Terminierung ist aktiv, falls der Jumper gesteckt ist.



#### 4.1.4 Buttons and LEDs

#### 4.1.4.1 Buttons

H1.M100 has two Buttons. One big power button with LED and a little reset button next to the power button which you can only press by a small item (for example a pen).

#### **Power button**

If you need to shut down the system press the POWER button for a minimum 2 seconds. If the system has been closed in this way, to run the system you need to press the POWER button for a minimum time of two seconds.

#### **Reset button**

When you press the reset button shortly the System will force down immediately and reboot.

#### 4.1.5 UPS (Uninterruptible Power Supply) function

H1.M100 has on board supercapacitor-based UPS. UPS protects against brownouts and provide safe system shutdown at the time of power failure.

The UPS maintains the voltage +5V, so all chips powered by 5V, 3V3 and 1V8 are supported by UPS. This means that only analog outputs are not supported by UPS.

In the case of power failure for more than 2 seconds, power supply control circuit sets the REQUEST SHUTDOWN at a low state, and waits until the SHUTDOWN FINISH will be low, then powering off. When the supply voltage returns to the correct value system will automatically boot.

Die Leuchtdiode 'Power' (grün ) zeigt den aktuellen Zustand der UPS an:



Power ( grün )	UPS	System
250ms aus, 250ms ein	Aufladung aktiv	Aus
permanent ein	Aufladung beendet	Ein
250ms aus, 100ms ein	Erkennung Spannungseinbruch, 2s	Ein
900ms aus, 100ms ein	Herunterfahren aktiv	Ein
permanent aus		Aus

#### 4.1.6 Realtime Clock (RTC)

Die H1.M100-Steuerung besitzt zwei Uhren.

- Systemuhr (diese wird von der Applikation verwendet)
- Echtzeituhr (RTC, Real time clock, PCF8563T/F4)

Die Systemuhr wird normalerweise zyklisch durch einen NTP-Zeitserver aktualisiert. Beim Systemneustart erfolgt die Aktualisierung durch die Echtzeituhr, falls die Aktualisierung durch den Zeitserver nicht möglich ist. Die Echtzeituhr wird durch die UPS mit Spannung versorgt, falls die externe Spannungsversorgung ausgefallen ist.

Die Zeitabweichung der Echtzeituhr beträgt ca. 15 Minuten pro Jahr.

Die zeitrelevanten Einstellungen ( Datum Uhrzeit, Zeitzone, Optionen für die Synchronisation ) können über die grafische Oberfläche zur Konfiguration des H1.M100 gemacht werden.

#### 4.2 Software Konfiguration

#### 4.2.1 powerIO Device Manager .exe Programm

Der "powerIO Device Manager" ermöglicht es alle powerIO Geräte im Netzwerk zu "scannen" ohne vorab selbst die richtige ipv4 Adresse zu wissen. Das Tool nutzt das ipv6 Protokoll dafür. Deshalb wird empfohlen neue Steuerungen direkt über das Tool zu scannen.

Der "powerlO Device Manager" steht zum Download zur Verfügung.

Download: https://www.powerio.com/download-device-manager

Die .exe kann unter Windows einfach ausgeführt.

Die Bedienoberfläche wird im Browser geöffnet.

po	wer IO										Exit 😋
Dis	covered devices										v0.1
	Serial	Hostname	Model	Name / Description	IP Address	Last seen	PW set	Uptime	мас	Version	

00000000827ebebf	b827eb7ebebf	powerIO-Box		ETH0: 192.168.50.105		00s	~	59d 20h 10m 11s	b8:27:eb:7e:be:bf	
000000007d073464	h1m100	H1.M100		LAN: 192.168.20.16	۰	00s	~	107d 22h 35m 38s	00:50:c2:b7:79:37	Bootloader: 0.7-30-10-2020 Firmware: 0.13
000000006ec90b3d	h1m100	H1.M100		LAN: 192.168.60.222	٥	00s	~	5d 16h 42m 38s	00:50:c2:b7:79:ce	Bootloader: 0.7-30-10-2020 Firmware: 0.13
00000000b93f2fdb	b827eb3f2fdb	T1.B100	Box 1	ETH0: 192.168.20.82		00s	~	26d 19h 49m 52s	b8:27:eb:3f:2f:db	Firmware: 1.6 Software: 2.8-b1
00000000b0a8bc8e	b827eba8bc8e	T1.B100	Box 1	ETH0: 192.168.20.85		00s	~	5d 16h 26m 43s	b8:27:eb:a8:bc:8e	Firmware: 1.6 Software: 2.7-b1



Über das Editiersymbol (Zahnrad) kann eine IP Adresse vergeben werden oder bei vorhandener IP Adresse wird diese angezeigt.

#### 4.2.1.1 Standard Benutzer

Die H1.M100 Steuerung wird mit folgenden vorkonfigurierten Benutzern ausgeliefert:

Beschreibung	Benutzername	Passwort
Webuser		powerio



#### Sicherheits Hinweis

Es wird dringend empfohlen die Standard Kennwörter direkt nach der Einrichtung zu ändern. Hierzu können Sie die Tipps des BSI verwenden: <u>https://bit.ly/1Sypz6T</u>

#### 4.2.1.2 Web Zugriff

Der Zugriff auf die Weboberfläche erfolgt über einen Browser

Auslieferungszustand: http://192.168.10.10:8080 (oder DHCP)

Angepasst: http://<H1.M100-IP-Adresse>:<Port>

Das Passwort bei Auslieferung ist: powerio

Oder muss neu vergeben werden



#### Sicherheits Hinweis

Es wird dringend empfohlen die Standard Kennwörter direkt nach der Einrichtung zu ändern. Hierzu können Sie die Tipps des BSI verwenden: <u>https://bit.ly/1Sypz6T</u>



powe	erl		Sy	/stem
	Password		0	
		LOGIN		
			Reset Password	

Über die Weboberfläche können alle wichtigen Anpassungen gemacht werden:

20	Dashboard			¢	* *
power IQ	General System Information		ø	Memory Usage 0.23 GB / 0.93 GB	
Dashboard		COM 1 2000000	-		
Network Settings     HVAC Portal     Applications				CPU Usage 1 %	
	Hostname	htm100	=	OS and applications 1.68 GB / 2.33 GB	
	Hardware Hardware S/N	H1.M100 00000007d073464	-		
	Bootloader Version Firmware Version	0.7-90-10-2020 0.13	=	Data and config 0.22 GB / 0.96 GB	
	Uptime	107 days, 22 hours, 40 minutes			
	Device Time Device Timezone	14.03.2021 12:07 Europe/Berlin			
				Data will be refreshed	l every 5s. C



	Network Settings	
BUILDING AUTOMATION	Network Interface Settin	igs "LAN"
Dashboard	Using DHCP  Manually	No configuration
Network Settings	IP Address * 192.168.20.16	Netmask * 255.255.255.0
🔅 HVAC Portal	Link is Up Mac Address 00:50:c2:b7:79:37 Link Speed 100 full	
Applications		
	General Settings	
	Gateway Selection * Manually	Castronay • 192.168.20.1
	NTP Server Selection * Disabled	NTP Server(s) Separate miltiple NTP Server with comms as 1923 168 1 100 192 168 1 200
	DNS Server Selection * Manually	DND Sterver(s)           192.168.20.1           Separate multiple DNS Server with comma. e.g 192.168.1.000, 192.168.1.200
	Additional Routes	
	0	

#### **Applikationen:**

°	Applications						۵	÷
power <b>IQ</b>	Installed powerIO packages							
BOILDING AUTOMATION	Name	Description	Version	powerIO Version	s	itatus		
Dashboard	NodeRED	NodeRED	1.0.6	0.8-1	•	Running	∎ C	
Network Settings	HVAC Automation Portal	HVAC Automation Portal	0.7.9.1	0.8-1	(	Running	∎ C	
🔅 HVAC Portal	powerIO Codesys	powerIO Codesys	3.5.14.0	0.9-1	(	Running	∎ C	
Applications								
	Uploaded powerIO packages							
	Name	Description	Version	powerIO Version	Туре	Status		
	HVAC Automation Portal	HVAC Automation Portal	0.7.9.1	0.8-1	application	Uploaded	[1]	•
	NodeRED	NodeRED	1.0.6	0.8-1	application	Uploaded	Ľ	
	powerIO Codesys	powerIO Codesys	3.5.14.0	0.9-1	application	Uploaded	(L)	•
			Click or drag powerIO	package here to upload				

#### 4.2.2 H1.M100 Applications verwalten

Der H1.M100 ist Modular mithilfe von Containern aufgebaut. Jede "Applikation" kann getrennt voneinander installiert oder gelöscht werden. Es werden laufend neue Applikationen angeboten.

Diese stehen zum Download unter <u>https://www.hvac-automation.com/de/iot-gateway-und-sps</u> bereit.

Die Appliaktionen können einfach via "Drag and Drop" auf das Gerät geladen werden und dann installiert werden.

Soll eine neue CODESYS Version installiert werden so muss nur das neue Package hochgeladen werden und installiert werden.



ACHTUNG – alle Daten dieser der zu aktualisierenden Applikation gehen verloren. Das CODESYS Programm muss z.B. neu heruntergeladen werden sowie Persistente Daten vorab gesichert werden.

Die Applikationen stehen als .piop Updatefile zur Verfügung.

#### 4.2.3 CODESYS

Über das Package <u>https://store.codesys.com/hvac-io-modules.html</u> wird ein Startprojekt mit angelegt:

管 New Pro	ject					×
Categories	:	Templates:				
Pro	raries ojects	Empty project	HMI project	RB300 HVAC by Pfaender project	Standard project	
A RB300 HV	AC by Pfaender project					
Name:	Untitled 1					
Location:	C: \Users \user \Documents				~	
				OK	Cancel	

Sobald das Projekt angelegt ist, können Sie sehen, dass alle Schnittstellenanbindungen mit geladen werden und hierzu auch die Bibliotheken im Bibliotheksverwalter zur Verfügung stehen.



Devices 👻 4	×
MyFirstApplication	-
🖮 📺 Device (CODESYS Control for Raspberry Pi SL)	
🖶 🗐 PLC Logic	
Application	
🖓 🎁 Library Manager	
PLC_PRG (PRG)	
🖹 🎆 Task Configuration	
- 🍅 IO_Task	
🖃 🍪 MainTask	
PLC_PRG	
🔤 🍐 SoftMotion General Axis Pool	
🟅 I²C	
🖹 🔁 SPI	
🖹 🕤 SPI_master (SPI master)	
RB300_AIO_extension (RB300 AIO extensi	ion)
📲 📦 GPIOs_RB300 (GPIOs RB300)	
🗠 🍐 Onewire	
🖹 🍐 Camera device	
<pre>Compty&gt;</pre>	

Stellen Sie sicher, dass sich die Steuerung im richtigen Netzwerk befindet, um diese über den Geräte Scanner zu finden.

Select Device			Х
Select the network path to the controller:			
Gateway-1	Device Name: plc-rb300 Device Address: 012F Block driver: UDP Encrypted Communication: TLS supported Number of channels: 4 Serial number: 0000000553307e2 Target ID: 0000 0010 Target Name:	Scan network     Wink	
		OK Cancel	

Anschließend können Sie sich mit der Steuerung verbinden und online gehen.



MyFirstApplication.project* - CODESYS							
File Edit View Project Build Online Debug Too	ls Window Help						
🎦 🚅 📕 🖾 🗠 🌣 🏦 🏗 🗙 🖊 🌿 🖺	i 🛅 - 🗗 i 🛗 i 📽 📢 🕠 👘	* [] 9 4 4 8   ¢	<b>1 1 1 1</b>				
Deview			ning be				
	Device % GPIOS_R	BS00_AIO_Exter					
MyHrstApplication	SPI devices I/O Mapping	SPI devices I/O Mapping Find Fil		Filter Show all			
		Variable	Manning	Channel	Address	Type	Current Value
Application [run]	SPI devices IEC Objects		mapping	channer	Address	type	current value
Library Manager	Chatura	Analog Inputs		ΔΤ1	%TD0	REAL	6.67064476
PLC_PRG (PRG)	Status	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		AI2	%ID1	REAL	0
🖻 🎆 Task Configuration	Information			AI3	%ID2	REAL	0
- Sector IO_Task				AI4	%ID3	REAL	0
🖻 😻 MainTask		😐 🚞 Analog Outputs					
₩ PLC_PRG							
SoftMotion General Axis Pool							
SPI macter (SPI macter)							
BB300 AIO extension (RB300 AIO extension)							
GPIOs RB300 (GPIOs RB300)							
Onewire							
🖹 😏 🏅 Camera device							
− <b>K</b> <empty></empty>							
I		11					

#### 4.2.3.1 Verwendung Analoger Ein- und Ausgänge (Onboard)

Die Verwendung der analogen Ein- und Ausgänge ist nahtlos in CODESYS integriert.

Die Analogen I/Os werden über das Gerät RB\_300\_AIO\_extension zur Verfügung gestellt.



Wenn Sie auf das Gerät klicken, werden die verfügbaren Ein- und Ausgänge angezeigt.

SPI devices I/O Mapping	Find	Filter Show all						- 🖶 Add FB for IO channel 🈁 🛛 Go to instance		
SPI devices IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Current Value	Prepared Value	Unit	Description	
Status	- *		AI1	%ID0	REAL	6.67064476		٧		
	***		AI2	%ID1	REAL	0		٧		
Information	🍫		AI3	%ID2	REAL	0		٧		
			AI4	%ID3	REAL	0		٧		
	🖻 🗀 🎑 Analog Outputs									
	<b>*</b>		AO1	%QD0	REAL	0		٧		
			AO2	%QD1	REAL	0		٧		

Die Ein- und Ausgänge können Sie direkt in Ihrem Projekt verwenden. In dem Sie einen der zur Verfügung stehenden Ein- oder Ausgänge auf eine Variable mappen, oder eine neue mapping-Variable erstellen.

Hier können Sie zwei neu erstellte mapping-Variablen sehen, welche im Programm verwendet werden können.



			show	dii		Add PB for IO channel				
PI devices IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Current Value	Prepared Value	Unit	Description	
atus	🍫 AI_1	***	AI1	%ID0	REAL	6.660806		v		
			AI2	%ID1	REAL	0		٧		
formation			AI3	%ID2	REAL	0		٧		
	- L- 🍫		AI4	%ID3	REAL	0		V		
	🖹 🞑 Analog Outputs									
	- <sup>K</sup> @ AO_2	**	AO1	%QD0	REAL	9		V		
			AO2	%QD1	REAL	0		٧		

Die gemappten-Variablen können Sie, wie im nachfolgenden Beispiel zu sehen ist, global in Ihrer Applikation verwenden.

Device.Application.PLC_PRG									
Express	ion	Туре	Value	Prepared value	Address	Comment			
	rAI1_Demo	REAL	6.67064476						
	rA01_Demo	REAL	9						

1	•	rAI1_Demo	6.67	:=	AI_1	6.67	<b>•</b>
2	•	AO_2 9	:= :	rA01_	Demo	9	RETURN

Sollten die Analog Inputs nicht über die Projektvorlage hinzugefügt werden sondern selbst sind folgende Einstellungen im SPI Master wichtig:



## 5 Environmental protection



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources



#### For more information, please visit:

www.hvac-automation.com

H1.M100 is not authorized for use in safety-critical applications Copyright © powerIO GmbH. 2021. All rights reserved ARM is registered trademark and ARM Limited Linux is a registered trademark of Linus Torvalds Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation All other brand names or product names are the property of their respective holders